



Notice de montage

MITSUBISHI L200/FIAT FULLBACK 2016+

www.ezdown.co.za

1

Enlevez les câbles ou barres métalliques. Commencez par le côté gauche, puis passez au côté droit

2

Utilisez ce trou dans le hayon pour le goujon du câble ED0054

Retirez l'ensemble du support et son câble

3

Embout de câble
Vue latérale

Sertissage

Câble

NB !! Lors de l'installation du câble, assurez-vous que le sertissage de l'embout du câble est orienté à l'opposé de la carrosserie métallique du véhicule, afin qu'il ne raye pas la peinture

4

Côté droit

5

5,0

6

9,0

7

8

Placez à l'intérieur du panneau du hayon à l'aide de la poignée métallique, puis en cassant la poignée après avoir retiré le métal par torsion

9

DE L'INTERIEUR DU PANNEAU DE HAYON

10

DE L'EXTERIEUR DU PANNEAU DU HAYON

11

DE L'EXTERIEUR DU PANNEAU DU HAYON

12

NB: Après l'installation, veuillez fermer le hayon doucement afin de vous assurer qu'il n'y a pas d'interférence avec le matériel

REFERENCE	MARQUE	MODELE	ANNEE	STOCKIST	PRODUIT	REVISION	MONTAGE	DATE	PAGE
EZ501	MITSUBISHI / FIAT	L200/FULLBACK	2016+	DEALERSHIPS	EZDOWN	4	30min	14/07/2017	1
TORQUE-N.m	★ 27N.m±2N.m			★ 27N.m±2N.m			★ 15N.m±2N.m		